



# シェアキッチン電子レンジのご利用方法



【出力】  
200W/500 W/ 600 W/ 700 W/ 800 W から選べます。

## ★使い方

### 【使用例】3分X600Wで温める場合

- ①時間設定
- ②3→0→0「3.00」と表示  
※35分30秒の場合は 3→5→3→0の順に押し  
ます。
- ③出力切替
- ④P800、P700、P600と押して出力を選択
- ⑤加熱スタート

(説明のためにすべてを表示しています)

**表示部**  
加熱時間・レンジ出力・メモリー番号  
などが表示されます。  
加熱中には残り時間を表示します。

**1 分量キー(2倍量・3倍量)**  
メモリー加熱時に使います。  
メモリー番号に登録した加熱時間の分量の、2倍量・3倍量  
を加熱するときに使います。  
工場出荷時は2倍量を押すと元の加熱時間の1.8倍、3倍量  
を押すと2.4倍になるように設定されています。

**2 数字キー**  
メモリー番号(1~20)や加熱時間などを合わせるときに  
使います。  
メモリー番号「11」~「20」は数字キーを2度続けて押します。

**3 時間設定キー**  
加熱時間を合わせるときに使います。

**4 出力切替キー**  
レンジ出力を切り替えるときに使います。  
キーを押すごとに、レンジ出力が切り替わります。  
●レンジ出力は下表のように表示されます。

レンジ出力	800W	700W	600W	500W	200W	0W
表示	P800	P700	P600	P500	P200	P 0

**5 加熱スタートキー**  
加熱をスタートするときに押します。

**6 停止/取消キー**  
途中で加熱をやめるときや、操作を間違えたときに  
押します。

**7 メモリーセットキー**  
メモリー加熱の内容を登録・変更するときに使います。

**8 確認キー**  
メモリー加熱の内容登録や、製品の使用回数を確認する  
ときに使います。

**9 音設定キー**  
音の設定をするときに使います。